




11

--	--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ (1□)



NZ2716M

[illegible]

□□□□
HK9392K
(1□)

[illegible]

□ □ 3□ □ □ □
(2□)




□ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ (2□)



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □

111

11

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

5555





- LED



$$\begin{pmatrix} \square \square \square \\ 85 \square \square \square \square \square \square \square \square \\ \square \square \square \square \square \square \square \end{pmatrix}$$
[illegible]

— 2



_____ □ □ □
(□ □ □ UV □ □ □ □ □ □)



1



2






-

- [illegible]

-



4




5

- | | |
|---|--|
| | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |
|---|--|



2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



3

-



-



-

- □ □ □ □ □ □ □ □




-




-
-
-



-
- A diagram of a 1D chain consisting of two rows of rectangular sites. The top row has 20 sites, and the bottom row has 19 sites. A ring is attached to the 19th site of the top row. A line connects the ring to the 19th site of the bottom row. The 19th site of the bottom row is shaded gray, indicating a defect or impurity.



-



パナソニック 電工 お客様ご相談窓口のご案内

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365** ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

PHS/IP/06-6906-1090 052-551-7900 011-261-6401 092-622-0531 03-5392-7190

大阪 ☎ 06-6906-1090 名古屋 ☎ 052-551-7900
札幌 ☎ 011-261-6401 福岡 ☎ 092-622-0531
東京 ☎ 03-5392-7190

使いかた・お買い物などのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365** パナは 365日
PHS/IP/06-6907-1187
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料金は弊社負担です。
ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

※

●＜照明器具＞安全チェックシート●

	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/	
	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

- ＜無料修理規定＞
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。


修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

[illegible]

11

[illegible]

□ □ □ □	□ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □
AC100V	50/60Hz □ □	74W □ □ □ □ OFF □ 1W □ □ □	85 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(キリトリ線)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

[illegible][illegible][illegible][illegible]